

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/miernik-wilgotnosci-drewna-papieru-tektury-wilgotnosciomierz-chy690-p-128.html>



miernik wilgotności drewna papieru tektury wilgotnościomierz chy690

Cena brutto	278,00 zł
Cena netto	226,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	101305
Kod producenta	CHY690
Kod EAN	5907478910082
Producent	Biall

Opis produktu

Miernik wilgotności- Wilgotnościomierz
drewna, papieru, tektury

Typ: CHY690
Producent: **CHY**

Profesjonalny wilgotnościomierz papieru określa poziom wilgotności drewna, papieru lub tektury, palet oraz materiałów drewno pochodnych

- **Określenia zawartości wilgoci z drewna, papieru, tektury**
- Zakres pomiarowy **od 8 - 28%** dla drewna
- Dokładność pomiarów 2% .
- Szybka ocena stanu wilgotności (3 diody) **zielona** -suche, **żółta** -wilgotność wzmożona, **czerwona**- drewno bardzo wilgotne
- Wyświetlanie wyników na dużym wyświetlaczu LCD (w procentach, rozdzielczość 0,1%), 3 1/2 cyfry
- Wyposażony w pokrywę ochronną
- Solidna, ergonomiczna obudowa z oddzielną kieszenią na 4szt 1,5V baterii typu AAA (w zestawie).
- Automatyczne wyłączenie ok. 15 sek, od ostatniego zastosowania.
- **Pokrowiec w zestawie**
- **Zapasowe sondy pomiarowe w zestawie**
- Sygnalizacja zużycia baterii(czas pracy na jednym komplecie baterii to ok 30h)
- Rozmiary 40x40x190mm waga ok. 200g
- Środowisko pracy : 0°C...50°C, wilgotność względna < 80%
- Warunki przechowywania :
 - 20°C...60°C, wilg. wzgl. 0...80% (bez baterii)
- wymiary 190x44x40 mm, waga 200g

Dla zainteresowanych podajemy ile procent wilgotności powinno wynosić drewno np.suche drewno kominkowe około 16%

Miernik mierzy wilgotność względną w %

Przeznaczony do mierzenia wilgotności tylko drewna i materiałów drewno pochodnych.

Gwarancja 24 miesięcy

Gwarantujemy legalną transakcję

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia w Polsce

Wystawiamy faktury VAT, paragony lub faktury imienne

Kraj pochodzenia Taiwan

Gwarantujemy ciągłość dostępności produktu w naszej ofercie

CZYNNOŚCI PRZED POMIAREM

Aby zminimalizować efekt napięcia elektrostatycznego należy:

1. Najpierw wbić w drewno elektrody pomiarowe i dopiero potem włączyć miernik i odczytać wynik z wyświetlacza.
2. Po wbiciu sond w drewno przyłożyć rękę do powierzchni obok nich po obu stronach miernika w celu rozładowania ładunku elektrostatycznego.
3. Przed wbiciem sond przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką w celu zebrania ładunku elektrostatycznego.

POMIARY

1. Zdejmij osłonę sond pomiarowych i wprowadź sondy w drewno na głębokość przynajmniej 4 ~ 5mm.
2. Naciśnij przycisk MEAS i odczytaj wynik pomiaru z wyświetlacza.
3. Ciągłe naciskanie przycisku MEAS umożliwia ciągły pomiar wilgotności drewna.
4. Ciągłe wyświetlanie symbolu akumulatora sygnalizuje konieczność wymiany baterii zasilających.

- wartości orientacyjne dla zawartości wilgoci:

Zawartość wilgoci	 drewno (%)	 materiały budowlane (%)
	5 – 50 %	1,5 – 33 %
 niska	5 – 11,9 %	1,5 – 16,9 %
 średnia	12 – 15,9 %	17 – 19,9 %
 wysoka	16 – 50 %	20 – 33 %